取扱説明書

1.08Lサイズ（6合炊き）

型名 CRP-HJ0657F

CUCKOO
クック always new

happiness

CUCKOO IH PRESSURE JAR COOKER

CUCKOO IH圧力炊飯ジャー

家庭用圧力がま

love

emotion

design

このたびは CUCKOO IH圧力炊飯ジャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます

＊ 正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
＊ ご使用の前に「安全上のご注意」(P.4~7)を必ずお読みください。
＊ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
＊ 本書の写真やイラスト(本体・液晶)はCRP　HJ0657Fを使っています。
＊ デザインや仕様等は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
＊ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only)

保証書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

16 ● お好み炊き分け機能

世界で最初にクックが独自開発した炊飯炊き分け機能で「柔らかいご飯」と「香りのあるご飯」の炊き方をご自分の好みに合わせて選択することができ、希望するご飯を炊飯することができるクックのみの技術です。

19 ● マルチ調理

20 ● 炊き上がったご飯の保温

26 ● 製品のお手入れ

30 ● 故障かな?と思ったとき

もくじ

13・炊飯コースの使い分け

- 確認とご注意
  - 安全上のご注意 4
  - 使用上のお願い 7
  - 各部の名前 8
  - 操作部/付属品 9
- ご飯の炊き方
  - ご飯を炊く前に 10
  - 炊飯 12
  - 炊飯コースの使い分け 13
  - 予約調理 14
  - お好み炊き分け機能 16
- 調理
  - 発芽玄米の炊き方 18
  - マルチ調理 19
  - 炊きあがったご飯の保温/再加熱 20
- 使い方
  - 現在時刻の合わせ方 23
  - 音声案内機能の設定と解除 24
  - ボタンロック機能 25
- お手入れ
  - 製品のお手入れ 26
- 困ったときに
  - こんな表示をしたとき 29
  - 故障かな？と思ったとき 30
  - 保証とアフターサービス 32
  - 仕様 33

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけない内容です。
指示	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

電源プラグやコードは

次のことはしない

● **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用を中止し、サービスセンターにお問合せください。**
- 製品の使用中、使用上の不注意により電源コードの被覆が剥けたり傷がついたりした場合は火災および感電の原因となりますので、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
- 電源コードや電源プラグか破損された場合はすぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

● **電源コードの上に重い物を載せたり、コードを製品でおさえないようにご注意ください。**
- 火災および感電の原因となります。
- 随時電源コードの状態を確認してください。

● **電源コードを無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしないでください。**
- 感電やショートにより火災の原因となります。

● **圧力調理の最大量の3分の2です。（豆類、麺類は3分の1）それ以上に水を入れて使用しないでください。**

● **内釜の過熱により異常動作および火災の原因となります。内釜無しで使わないでください。**
- 感電及び故障の原因となります。

次のことを守る

● **使用中、変な音やにおいまたは煙が出たら、すぐ電源プラグを抜いて内部圧力を完全に除去した後、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。**

● **電源プラグをコンセントに差し込んだり抜くときは手の水気を除去した後、電源プラグを持って抜いてください。**
- 濡れた手で電源プラグを抜くと感電の原因となります。
- 無理に引っ張ると電源コードに異常が発生して漏電および感電する恐れがあります。

● **電源プラグに付いている異物、ほこりは乾いた布できれいに拭いてください。**
- 異物、ほこりが付着していると火災の原因となります。

● **定格15A以上、交流100Vの専用コンセントをお使いください。一つのコンセントに多数の電源プラグを同時に使わないでください。**
- 多くの製品と同時に使用したり、他の器具と併用すると発熱および発火、感電の原因となります。
- 電源プラグに異物や水気がついている場合はよく拭いてからお使いください。
- 延長コードも、定格15A以上のものを単独でお使いください。

● **使用する前に圧力調整装置のノズルが詰まっていないことを確認してください。**

その他

次のこともしない

● **吸・排気口またはすき間に、針、掃除用ピン、金属物などの異物を入れたりふさいだりしないでください。**
- 感電および火災の原因となります。
- 掃除用ピンは蒸気排出口のお手入れ以外に製品のすき間や穴に入れないでください。

● **温度感知器、内部または内釜などの異物を必ず除去してからお使いください。**
- 温度感知が正確にできないと、内釜が過熱され異常動作および火災の原因となります。



使用中や使用後しばらくは

次のことはしない

●使用中や使用後しばらくは蒸気口に顔や手を近づけないでください。
- 高熱によりやけどの恐れがあります。
- 炊飯や調理中に出る蒸気は熱いのでやけどの恐れがあります
- 特にお子様には充分ご注意ください。

● 炊飯や調理中には絶対にふたを開けないでください。
- 炊飯や調理中には圧力によりふたが開きません。
- 無理に開けるとやけどおよび爆発の危険があります。
- 炊飯または調理中にやむを得ず、ふたを開けるときは、最初に取り消しを押して炊飯を消します。（蒸気に気をつけてください。）次に、ふたロックのハンドルを解除に回し、ロックの点滅表示が消えてから開けてください。

●圧力重りおよび蒸気排出口をふさいだり，蒸気口にふきんや他のふた，他の物を載せたりしないでください。
- 圧力による爆発の危険があります。
- 本体の変形、変色および故障の原因となります。

●調理が終わっても釜の中に未だ圧力があります。調理後は蒸気がでなくなるまでふたは開けないでください。

●ふたを開ける場合は、ふたロックのハンドルを解除に回し蒸気口から蒸気が出ていないことを確認する共に、圧力表示が消えていることを確認してからふたを開けてください。

本体は

次のことはしない

● 修理技術者以外の人は製品を分解したり修理，改造はしないでください。
- 火災、感電の原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。



● 変形した内釜や専用の内釜以外は使わないでください。
- 内釜の過熱により異常動作および火災の原因となります。
- 内釜を落としたり、変形した場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

● 内釜無しで使わないでください。
- 感電および故障の原因となります。
- 内釜が入ってない状態でお米や水などを入れないでください。
- お米や水などが入った場合は製品を裏返したり振ったりしないで、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

● 炊飯や調理中にはふたロックハンドルを絶対に「🔓」(解除)に回さないでください。
- 無理に開けると圧力によりやけどおよび爆発の恐れがあります。
- 炊飯や調理完了後、蒸気が完全に抜けてからふたロックハンドルを操作してください。

● 内釜無しに内ぶたなどを入れないでください。
(特にお子様に注意)
- 感電および火災の原因となります。

● お子様だけで使わせたり、お子様の手の届く所では使わないでください。
- 高熱によりやけどおよび感電の恐れがあります。

● 使用前・後にはソフトスチームキャップの連結状態および異物の有無を確認してください。
- ソフトスチームキャップが抜かれたり連結状態が不良なときはサービスセンターにお問合せください。
- 使用前・後にはお手入れをしてください。

● 空だきをしないでください。また、過剰加熱に注意してください。
(やけどや火災の原因となります。)

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

電源プラグやコードは

次のことはしない

● **使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。**
絶縁性能の低下により感電、漏電、火災の原因となります。

次のことを守る

● **電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず電源プラグを持って抜いてください。**
・ 電源コードに衝撃を与えると、感電および火災の原因となります。

● **使用を終了する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、電源をOFFにすることはできません。**

● **電源プラグを抜いても、ふたロックハンドルは「🔒」(ロック)の位置で使用してください。**

・ 炊飯や調理完了後、内釜が熱かったり熱いご飯が残っている場合は、電源プラグを抜いて外ぶたを閉じ、ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせてください。
内部圧力により製品の変形や損傷の原因となります。
・ 炊飯、調理および保温中は必ずふたロックハンドル「🔒」を(ロック)の位置で使用してください。

使用中や使用後しばらくは

次のことはしない

● **炊飯または調理中に蒸気が排出される時にはご注意ください。**
・ 蒸気が高速に排出しながら「シュー」という音がするので、驚かないようにご注意ください。
・ 特にお子様が近付かないようにしてください。
やけどの原因となります。

● **最大容量を超えて内容物を入れて調理しないでください。**
・ 圧力調理の最大量の3分の2です。(豆類、麺類は3分の1)
それ以上に水を入れて使用しないでください。
・ 吹きこぼれや調理不良など故障の原因となります。

● **炊飯や調理完了後または保温時、ふたロックハンドルが軽く回らないときは無理に回さないでください。**
・ やけどや製品損傷の原因となります。
・ 圧力重りの上部分を傾けて蒸気が完全に排出されているかを確認してからふたロックハンドルを回してください。
・ 蒸気が確実に排出されたことを確認してからふたを開けてください。

次のことを守る

● **炊飯や調理中、停電になると自動蒸気排出装置が動作し、内容物が飛散する恐れがあります。**
・ お米や水の量は決められた分量で調理してください。
・ 特に水の量が規定分量より多いと内容物があふれる原因となります。
・ 蒸気調節キャップが装着された状態で炊いてください。

● **「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは、「おかゆ」メニューを選び、炊き上がってから青菜を入れてください。(蒸気経路が詰まり危険)**

● 重曹、多量の油を入れる料理はしないでください。
また、カレーやシチュー等のり状になる料理はしないでください。

● **白米のご飯以外の食品には変質しやすいものがありますので、なるべく保温しないでください。**

● **炊飯や調理が終わった後には、必ず本体にたまった水を捨ててください。**
・ においおよび変色の原因となります。
・ 本体の水受けにたまった水を捨ててください。

● **調理後は必ずお手入れをしてください。**
・ 調理後および保温時、そのにおいがご飯に染み込むことがあります。
・ 内ぶたを洗うとき、粗いたわしや金属たわしを使用するとコーティングが剥がれることがありますので、必ずスポンジまたはかたく絞ったふきんで拭いてください。
・ 26-28ページを参照して内釜、内ぶた、パッキンをきれいに拭いてください。
・ クリーンスチームベントは無理に抜かないでください。
・ 製品の使用環境や方法に従って内ぶたのコーティングが剥がれることがあります。この場合はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。

使用上のお願い

場 所

こんな場所では使わない

● **傾斜した所や不安定な場所では使わないでください。**
- やけどおよび故障の原因となります。
- 電源コードに手や足、他の物にかかって製品が落ちないようにご注意ください。

● **米びつおよび多用途キャビネットなどに製品を置いて使わないでください。**
- 電源コードがすき間に押されて火災および感電の原因となります。随時電源コードの状態を確認してください。
- 炊飯または調理中に蒸気が排出されるときは米びつおよび多用途キャビネットにより製品の損傷・火災・感電の原因となります。



● **製品を電子レンジの上に載せたり、製品の下に敷き板、座布団、電気カーペット、鉄板、アルミホイルなどを置いて使わないでください。**
- 火災および変形の原因となります。
- 随時製品状態を必ず確認してください。

● **流し台、風呂など水のかかる場所や化学性の物質がある所では使わないでください。**
- 漏電および感電の危険があります。
- ほこりが多い所や化学性の物質がある所では使わないでください。
- 製品に水が入った場合は、使用を中止して電源プラグを抜いてください。

● **製品に直射日光が当たる場所、ガスレンジや電熱器などの近くでは使わないでください。**
- 漏電、感電、変形および変色の原因となります。
- 電源コードは熱器具の近くに置かないでください。コードの被膜が溶けて火災、感電の原因となります。
- AV機器、テレビなどの電気製品との距離は 2メートル以上離してください。



その他

心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器をお使いの方は医師とよくご相談ください。

·本製品の動作時、心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器の動作に影響を与えることがあります。



使用上のお願い

末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

本体について

● **外ぶたの上には磁性がある物を置いたり、磁性の強い物の近くでは使わないでください。**
- 製品の故障や機能が正常に動作しないことがあります

● **製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。**
- 故障および安全上の問題が発生することがあります。

● **内釜の取っ手を握って持ち上げないでください。**
- 内釜の取っ手を握って持ち上げる場合、ふたが開いて危険です。
- 本体底の左右側にある移動用取っ手の溝部を両手で持ち上げて安全にお使いください。

● **持ち運ぶ（移動する）ときは**
- 本体底部の左右にある溝部の取っ手を両手で持って運んで下さい。
- ふたロックボタンには触れないでください。

内釜について

● **内釜を他の用途で使用したり、火にかけないでください。**
- 内釜の変色および取っ手の変形により製品に異常が発生することがあります。

● **外面がチタンコーティングの内釜である場合**
- チタン内釜の場合、長時間使用すると、内釜の外面の色が濃くなることがあります。
- チタン内釜の外面を粗いたわしや金属たわしで洗うと、外面メッキが傷んだりしますので、必ず台所用中性洗剤と柔らかい布、スポンジで洗ってください。
- チタン内釜の洗浄時、流し台および他の台所器具との摩擦により内釜の外側コーティングが傷む場合もありますが、製品性能には問題ありません。

● **熱いうちに内釜を取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使いやけどに注意してください。**

● **内釜のコーティングが剥がれた場合はお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い合わせください。**
- 製品を長期間使用した場合、内釜のコーティングが剥がれることがあります。
- 粗いたわしや金属たわしで内釜を洗うと、コーティングが剥がれることがありますので、必ず台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。

各部の名前

外部

ソフトスチームキャップ

圧力弁
炊飯や調理前に圧力弁を水平に合わせてください。
内部の圧力を一定に調節し、傾けると蒸気が
排出されます。

自動蒸気排出口
炊飯や調理完了時や保温時に蒸気が自動的に排出されます。必要によって取消ボタンを押す(2秒)ことで蒸気を排出させることもできます。

内釜取っ手

ふたロックハンドル
炊飯や調理時にふたロックハンドルの表示が「🔒」(ロック)位置になると作動します。

ふたロックボタン
ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)から「🔓」(解除)に回した後、ふたロックボタンを押すと外ぶたが開きます。
(炊飯や調理中にはふたロックボタンを押さないでください。)

底部（溝部）取っ手

機能操作部および表示部

内部

パッキン
パッキンは使用方法
および回数により
1~3年を目安に、
交換してください。

外ぶた

内ぶた

圧力保温センサー

内ぶた

クリーンスチームベント

内ぶたつまみ

水受け
保温や炊飯、調理後には
常に水受けにたまった水を
捨ててください。
水受けに水がたまっていると
においの原因となります。

しゃもじ受け

電源コード

温度感知器

電源プラグ

内釜

内釜取っ手



機能操作部の名前とはたらき



保温/再加熱ボタン
調理物の保温や保温状態から再加熱するときに使用します。(P.20～22)

予約ボタン
予約炊飯をするときに使用します。(P.14～15)

モードボタン
現在時刻 (P.23)、音声(P.24)、保温温度 (P.21)、お好み保温(P.21)、お好み炊飯 (P.17)、保温(おやすみ)(P.22)、夜間音声ダウン(P.24)、お好み炊きわけ(P.16～17)

圧力ランプ
ふたロックハンドルを「ロック」すると点灯します。(P.11)

自動洗浄ボタン
自動洗浄(自動殺菌洗浄)メニューを選択するときに使用します。(P.12)

スタート/早炊きボタン (視覚障害者用点字)
炊飯をスタートするときに使用します。(P.12・19)

取消ボタン(視覚障害者用点字)
選択した機能をキャンセルしたり、自動的に蒸気を排出させるときに使用します。(調理中にキャンセルする場合は2秒以上長押し)

セットボタン
選択した機能やボタンロック機能を設定するときに使用します。(P.25)

早炊きランプ
早炊きを選択すると点灯します。

メニューボタン
白米、もちもち白米、炊き込み、玄米・雑穀、ソフト玄米、発芽玄米、すしめし、おかゆ、マルチ調理、自動洗浄を選択するときに使用します。(P.12~14)
玄米の発芽時間を合わせたりマルチ調理の時間を選択するときやモードボタンで選択された機能を設定するときに使用します。(P.18～19)

※ 電源プラグを差し込んだまま何も操作しない場合、右図のように表示されると待機状態です。
(待機状態画面のメニュー、時間、音声有無、お好み炊飯の段階は使用者の設定により異なります。)
※ 機能操作の際に取消ボタンを押すと待機状態に切り替わります。
※ ボタンの電子音が鳴るまで確実に押してください。 実際の表示とは、一部異なる場合があります。

待機状態画面

付属品案内

取扱説明書



レシピブック

しゃもじ

計量カップ



蒸し器

掃除用ピン
(本体底面に取り付けられています。)

ご飯を炊く前に

1

内釜はきれいに洗った後、ふきんで水を拭いてください。

- 内釜を洗うときは、柔らかいスポンジを使用してください。
- 粗いたわしを使用すると、内釜の内部表面が剥がれることがあります。



2

お米を人数分正しくはかります。

- お米を計量カップの上面を基準にして平らに合わせると１人前になります。
  (例:3人前の場合→3カップ、6人前の場合→6カップ)

メモ

お米は計量カップで！水は内釜の目盛りで正確に！
お米の量と水の量が合わないと、
ご飯がぱさぱさしたり、硬くなったり、
柔らかく炊けたりすることがあります。
ご自分のお好みに合わせ水の量を調整してください。

3

別の容器で、すすぎ水がきれいになるまで洗った米を内釜に入れます。



① お米６合の場合(6カップ)内釜の「白米」、目盛り６に合わせます。
② お米を十分に水でふやかしたとき又は硬いご飯を希望するとき：水を規定量より少なく入れてください。

4

メニューによって水量を調節します。

- 内釜は平らな場所に置いて水量を計ってください。
- 内釜に表示された目盛りはお米と水をともに入れたときの水目盛りを表示します。

メモ

※ 豆類のように硬い穀類は水でふやかしたりゆでたりした後、「玄米・雑穀」メニューで調理してください。雑穀の種類により生煮えになることもあります。
※ メニュー別炊飯量は13ページの「炊飯コースの使い分け」をご参照ください。

5

電源プラグを差し込み、内釜を本体にセットしてください。

- 内ぶたが取り付けられていることを確認してください。
- 内ぶたが装着されてなければ "Eco" 表示になり、ボタンの入力ができません。
- 内釜は取っ手を本体上面の溝部によく合わせて本体の奥まで完全にセットされるようにしてください。
- 内釜の底面に米などの異物が付いていると炊飯が良くできなかったり故障の原因になります。

6

外ぶたを閉じ、ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)にしてください。

- 機能表示部に「ロック」が表示されると、ふたが完全に閉っているいることが分かります。
- エラー表示が出る時は 29ページをご参照ください。

圧力

ご飯をおいしく炊いていただくために

お米は保管方法が重要！

- お米はなるべく少量で購入し、風通しがよく直射日光の当たらない涼しいところでお米の水分を飛ばさないように保管します。
- 開封してから長時間たったお米を使用する場合は、水加減をしてください。

お米が乾きすぎた場合は正確に計量してもご飯が硬めに炊きあがることがあります。

保温時間は短いほど良いです！

- 白米ご飯の保温は12時間以内にしてください。

長時間保温をすると、ご飯が変色したり、においがすることがあります。



製品をきれいに！

- お手入れをよくしてください。特にふたに異物が付着しないようによくふいてください。

お手入れをよくしないと細菌が繁殖して保温時にご飯からにおいがすることがあります。

炊飯

1 メニューボタンを押して希望するメニューを選択してください。

・調理前に圧力弁が水平になっていることをご確認ください。



例) 白米を選択する場合
► 「白米」という音声が流れます。
► 「白米」を炊く場合は、炊飯中に自動蒸気排出装置が作動します。

2 スタート/早炊きボタンを押して炊飯を開始します。

・調理前に必ずふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の方向に回し、スタート/早炊きボタンを押すと「白米、クックがおいしい炊飯を始めます。」という音声とともに調理が開始されます。
・エラー表示が出る時は29ページをご参照ください。



例) 白米を選択する場合

3 蒸らし(例：白米)

・蒸らしを開始すると、「蒸らしを始めます。」という音声とともに表示部に残りの炊飯時間を表示します。
(メニューにより残りの時間は異なります。)
・蒸らしの完了前に蒸気排出効果音がし、「蒸気排出を始めます。」という音声とともに蒸気が排出されますので顔や手を近づけたりしないでください。やけどの原因になります。



例)10分残った場合

4 炊飯完了

・炊飯が完了すると、完了音が鳴り、「クックがおいしい白米ごはんを完了しました。」という音声とともに保温が始まります。
・炊飯が完了したら、ご飯全体をよくほぐしてください。
(そのままの状態で長時間置くと、ご飯がかたくなったり、変色、においの原因になります。)





※メニュー別調理時間は製品の使用環境により多少異なることがあります。

メラノイジング(お焦げ)現象

この圧力炊飯器はご飯の底面に淡く焦げたような色が付くことがありますが、これはご飯が残りの水をご飯に吸収させてご飯特有の香ばしい匂いと味をつけるメラノイジング現象を起こしておいしいご飯を炊くように設計されているためです。特に「予約炊飯」のように米粒が長時間沈殿されると、内釜の底面に微細澱粉が沈んで「一般炊飯」よりメラノイジング(お焦げ)現象が現れ易くなります。

※ 白米に穀類を混ぜて雑穀を炊飯する場合、「白米炊飯」よりメラノイジング(お焦げ)現象が増加することがあります。

自動洗浄(自動殺菌洗浄)のしかた

内釜に水を白米の目盛り2まで入れてふたを閉め、ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせてください。

方法1 メニューボタンで自動洗浄(自動殺菌洗浄)メニューを選択した後、スタート/早炊きボタンを押してください。

方法2 自動洗浄ボタンで自動洗浄(自動殺菌洗浄)メニューを選択した後、スタート/早炊きボタンを押してください。



炊飯コースの使い分け

お米	使い方	コース	水位線	容量	炊飯時間	圧力	積算電力量
白米	白米を炊く	白米	白米	1~6人前 (カップ)	50~56分	圧力 ⇒非圧力	1人前：121Wh 6人前：244Wh
	もちもち白米を炊く	もちもち白米	白米	1~6人前 (カップ)	26~35分	圧力	1人前：180Wh 6人前：286Wh
	早く炊く	白米 もちもち白米	白米 もちもち白米	(白米) 1~4人前(カップ) (もちもち白米) 1~4人前(カップ)	(白米)24~28分 (もちもち白米) 14~21分	圧力	(白米) 1人前：110Wh 4人前：179Wh (もちもち白米) 2人前：181Wh 4人前：227Wh
	炊き込みごはんを炊く	炊き込み	白米	2~4人前 (カップ)	41~45分	圧力 ⇒非圧力	2人前：141Wh 4人前：190Wh
	すしめしを炊く	すしめし	白米	2~4人前 (カップ)	38~44分	圧力 ⇒非圧力	2人前：137Wh 4人前：174Wh
	おかゆを炊く	おかゆ	おかゆ	0.5~1人前 (カップ)	100~106分	圧力	0.5人前：233Wh 1人前：304Wh
玄米 発芽玄米	玄米・雑穀を炊く	玄米・雑穀	玄米・雑穀	1~4人前 (カップ)	42~49分	圧力	1人前：203Wh 4人前：297Wh
	ソフト玄米を炊く	ソフト玄米	発芽玄米	2~4人前 (カップ)	58~63分	圧力	2人前：247Wh 4人前：304Wh
	玄米を早く炊く	ソフト玄米 早炊き	発芽玄米	2~4人前 (カップ)	47~50分	圧力	2人前：261Wh 4人前：301Wh
	発芽玄米を炊く	発芽玄米	発芽玄米	2~4人前 (カップ)	288~416分	圧力	2人前：262Wh 4人前：329Wh

メモ

※ 早炊きで炊飯する時、米を20分ほどふやかすとよりおいしいごはんが出来上がります。
※ 早炊きおよび少量を炊飯する場合、水受けに溜まる水が多くなることがありますので、炊飯後には水を捨ててください。
※ メニュー別詳細な調理方法はレシピブックをご参照ください。

予約炊飯

予約炊飯の方法

現在時刻が午後9時で、翌日午前7時40分に食事がしたい場合

1 現在時刻が合っていることを確認します。

- 現在時刻の合わせかたは23ページをご参照ください。
- 現在時刻が合っていないと予約時刻に炊飯が完了しませんので、現在時刻を正確に合わせます。



2 ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせてロックが表示されると予約ボタンを押します。

- 初めてご使用になる場合、「予約時刻」は「午前6時30分」に設定されています。
- 予約ボタンを押すと、図のように既存に設定されていた予約時刻が表示され、「予約」表示が点滅します。「予約ボタンで予約時間をセットし、スタートボタンを押してください。」という音声が流れます。

3 メニューボタンを押して予約時刻を設定します。

- ▷ ボタンを押すごとに10分ずつ増加します。
- ◁ ボタンを押すごとに10分ずつ減少します。
  ボタンを押し続けると、連続で切り替わります。
  (繰り返し機能)





4 セットボタンを押した後、メニューボタンを押して希望するメニューを選択します。

- 「メニューボタンで予約メニューを選択後、スタートボタンを押してください。」という音声が流れます。

5 スタート/早炊きボタンを押します。

- 「白米、おいしい炊飯が予約されました。明日○○、○○時○○分に予約炊飯が完了します。」という音声が流れます。
- 予約設定された時刻に予約炊飯が完了します。
  (炊飯量および使用条件により完了時刻が多少異なることがあります。)
- 一度設定されて炊飯が完了された予約時刻は常に記憶されますので、予約時刻を設定する必要がないときは予約ボタンのみを押します。

※ 予約調理時間はメニュー別最大人数分を基準にして設定されていますので、少量を炊飯するときには予約時間より早く炊飯が完了することがあります。



予約炊飯時のご注意

1 予約炊飯をする場合

► 乾きすぎた場合は、固めのご飯と柔らかめのご飯が同時にできることもあります。
► 予約炊飯の設定時間または周辺環境条件によりご飯が固めに炊かれたり、柔らかめに炊かれたりすることがありますので、内釜の目盛りで水の量を調節してください。
► 予約設定時間によりメラノイジング(お焦げ)現象が生じることがあります。

2 予約時刻の変更

► 予約時刻を変更する場合は取消ボタンを２秒以上押してキャンセルした後、再び設定します。

3 設定時間が予約設定可能時間より短い場合

► 設定時間が予約設定可能時間より短い場合は、すぐに調理が開始されます。

4 設定時間が13時間を超過する場合

► 「13Hr」が表示され、予約時間は自動的に13時間に変更されます。
例) 午後５時に翌日午前７時の炊飯完了を予約すると(設定時間14時間)、「13Hr」が表示され、
予約時刻が午前６時に自動的に変更されます。(設定時間13時間以内)

※ 予約時刻が13時間を超える場合、においおよび変色の原因となり、夏季にはご飯が傷みやすいため、13時間以下に予約設定可能時間を設定しています。
※ 予約炊飯機能は現在時刻を基準にして１時間後から13時間以内に炊飯を完了するときに使用してください。
※ 予約炊飯の進行中に現在時刻を確認するためにセットボタンを押すと現在時刻が約２秒間表示されます。

メニュー別予約設定可能時間

区分 ＼ メニュー	白米	白米早炊き	もちもち白米	もちもち白米早炊き	炊き込み	玄米・雑穀
予約設定可能時間	(46分+お好み時間)～13時間	予約不可能	(35分+お好み時間)～13時間	予約不可能	45分～13時間	(49分+お好み時間)～13時間

区分 ＼ メニュー	ソフト玄米	ソフト玄米早炊き	発芽玄米	すしめし	おかゆ	マルチ調理	自動洗浄
予約設定可能時間	(63分+お好み時間)～13時間	予約不可能	予約不可能	44分～13時間	107分～13時間	(設定時間＋1分)～13時間	20分～13時間

お好み炊き分け機能

お好み炊き分け機能

お好みメニュー(白米、もちもち白米、炊き込み、玄米・雑穀、ソフト玄米)を選択した後、モードボタンを１秒以上押すと「お好み炊き分け設定モードです。モードまたはメニューボタンでお好みのご飯を選択後、セットボタンを押してください。」という音声とともにお好み炊き分け設定モードに切り替わります。 ※下記の設定方法の例は白米メニューです。

1 メニュー選択画面

メニューボタンを押すとお好み炊き分け機能が表示されます。



2 お好み炊き分け画面

希望するメニューを選択した後、モードボタンを１秒以上押すと
お好み炊き分け設定モードに切り替わります。



3-1 柔らかいご飯の段階調整モード



メニューボタンの左側を押して希望するコースを選択してください。

- ボタンを押し続けていると柔らかい段階が連続で切り替わります。
- モードボタンを1回押すと柔らかいご飯4段階が選択されます。

3-2 香ばしいご飯の段階調整モード



メニューボタンの右側を押して希望するコースを選択した後、セットボタンを押してください。

- ボタンを押し続けていると香ばしい段階が連続で切り替わります。
※16通りのお好みは16通りのご飯のグラフをご参照ください。
- モードボタンを２回押すと香ばしいご飯４段階が選択されます。

4 設定完了画面

希望するお好みご飯を設定した後、スタート/早炊きボタンを押してください。
(取消ボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)



お好み炊き分けの段階別グラフィック表示

クックお好み炊きわけの16通りのご飯グラフ



イ. 硬く香ばしいご飯になります。
ロ. やわらかくふっくうとしたご飯になります。
ハ. やわらかく香ばしいご飯になります。
※ ご飯の味の番号(1～16)が数字でLCD画面に表示されます。

- 「お好み炊き分け」機能は白米、もちもち白米、炊き込み、玄米・雑穀、ソフト玄米、発芽玄米に別々に適用されます。
※ 一度設定された選択段階は再び変更されるまで記憶しているため、毎回段階を合わせる必要がありません。

ご注意

1. 子供の操作などにより不用意に時間が変更されないようにご注意ください。
※ 初期設定値(柔らかいご飯１段階、香ばしいご飯１段階) は「1」番もちもちご飯に設定されています。
2. 「お好み炊き分け」機能を使用すると、設定された時間により炊飯時間が多少長くなることがあります。

お好み炊飯の使用方法

待機状態でモードボタンを５回押すと、電子音とともに「お好み炊飯設定モードです。メニューボタンで火力を調節後、セットボタンを押してください。」という音声とともに「お好み炊飯設定モード」に進入します。このとき、「お好み炊飯」の全メニューが表示部に表示されます。

1 お好み炊飯設定画面

モードボタンを５回押すと、お好み炊飯設定画面になります。初期値は画面の通りです。
(モードボタンを押すときに1秒以上押すと設定モードになります。)

2-1 高い段階の調整モード

モードボタンを押すと、表示部が図のように変わります。
► ボタンを押し続けるとお好み炊飯段階が連続で切り替わります。

2-2 段階の調整モード



モードボタンを押すと、表示部が図のように変わります。
► ボタンを押し続けるとお好み炊飯段階が連続で切り替わります。

3 設定完了画面

セットボタンを押すと設定された値が自動的に入力されます。
(取消ボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)

メモ

1. 「お好み炊飯」機能は白米、もちもち白米、炊き込み、玄米・雑穀、ソフト玄米、発芽玄米、すしめしメニューに適用されます。
2. 初期表示画面を基準にしてお好みに合わせてお好み炊飯段階を設定してください。炊飯段階が高い場合、お焦げが生じます。
3. 段階別設定をされても炊飯時にお米の状態および含水率などによって炊飯状態が異なることがあります。

お好み炊飯機能 (炊飯温度調節機能)

炊飯時に温度段階を調節(温度の高低)して炊くことができる機能で、既存炊飯時に固定されている温度段階を直接調節することができるため、お好みに合わせて炊飯することができます。初期値は [■■■] に設定されています。
お好みにより調節してください。

高 い	雑穀類で炊飯する場合ややわらかいご飯が好きな場合に設定してください。
低 い	新米で炊飯する場合ややわらかいご飯が嫌いな場合に設定してください。

発芽玄米の炊き方

発芽玄米メニューの操作方法

1



初期設定4H(4時間)

ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)方向に回し、メニューボタンを押して発芽玄米を選択します。

発芽玄米メニューが選択された時は表示部に4Hが表示されます。
「発芽玄米、セットボタンを押してください」という音声が流れます。

2 **セットボタンを押した後に発芽時間を設定します。**

1. メニュー ボタンを押すと発芽玄米時間が2時間ずつ増えます。
2. メニュー ボタンを押すと発芽玄米時間が2時間ずつ減少します。
3. 発芽玄米時間は4、6時間に設定可能です。

3



発芽残りの時間が4時間残っている時

スタート / 早炊きボタンを押します。

発芽時間選択後、モードボタンを1秒以上長押しして下さい。「お好みのご飯を選択後セットボタンを押して下さい。」の音声が流れます。

- ► その時モードボタンを1秒以上長押しして下さい。
  パネル左側、釜マークの脇が4段黒く染まります。（浸す、柔らかい）
- ► その後、モードボタンをもう一度長押しするとパネル右側が4段黒く染まります。
  （加熱、香ばしさ）これで（4段階X 4段階=16通り)パネルの文字が16になります。

その後、セットボタンを押すと「お好み炊き分け設定モードが完了しました」の音声案内があります。

その後、スタートボタンを押すと「玄米発芽、4時間・6時間後、クックが玄米ご飯を炊き上げます。」と音声で案内します。

これで柔らかく、香ばしい玄米ご飯が炊き上がります。

その他に、モードボタンで「もちもち玄米ご飯」も選択できます。

発芽玄米炊飯時のご注意

1. 気温が高い時、長時間発芽させるとにおいがすることがあります。
   その場合には発芽の設定時間を短く設定してください。
2. 発芽玄米メニューで炊飯する場合には最大4人前以下にしてください。
3. 玄米の発芽率や芽の長さなどの発芽状態は玄米の種子と保管状態、保管期間により異なることがあります。
   - ► 発芽玄米は玄米の芽を吹いたもので、玄米の種子により発芽率及び発芽された後の膨らみが異なることがあります。
     発芽させる玄米は必ず収穫後1年未満の物を使用し、保管期間がなるべく短いものを使用してください。
4. 玄米の種類によりお焦げ又は炊き上がりの状態が異なることがあります。お好みに合わせて水加減をしたり、お好みの機能を利用してください。(P.12, 16)

マルチ調理のしかたおよび予約方法

1

ふたロックハンドル「🔒」(ロック)の位置に合わせ、メニューボタンを押してマルチ調理を選択します。

► マルチ調理のメニューが選択されたときは表示部に20分が表示されます。
(「マルチ調理、セットボタンを押してください。」という音声が流れます。)

2

セットボタンを押してメニューボタンで時間を設定します。

► 「メニューボタンで調理時間をセットしスタートボタンを押してください。」という音声が流れます。(メニュー別時間合わせはレシピブックをご参照ください。)

1. ボタンを押すとマルチ調理の時間が1分ずつ増加します。
   ►押し続けると1分ずつ増加。
2. ボタンを押すとマルチ調理の時間が1分ずつ減少します。
   ► 押し続けると5分ずつ減少。
3. マルチ調理の時間は5~90分まで設定可能です。

3

セットボタンを押してメニューボタンで温度を設定します。

► 「メニューボタンで温度を調節後、スタートボタンを押してください。」という音声が出ます。

1. ボタンを押すとマルチ調理の温度が1℃ずつ増加します。
   ►押し続けると5℃ずつ増加。
2. ボタンを押すとマルチ調理の温度が1℃ずつ減少します。
   ► 押し続けると5℃ずつ減少。
3. マルチ調理の温度は35℃~135℃まで設定可能です。

4



スタート/早炊きボタンを押します。

► 炊飯/早炊きボタンを押すとマルチ調理が開始します。マルチ調理が開始すると、「調理」が表示され、残りの時間が表示されます。
「マルチ調理OO(設定時間)クックがおいしい料理を始めます。」という音声が流れます。

5

マルチ調理の予約のしかた

1. 現在時刻が合っていることを確認します。
2. ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせて予約ボタンを押します。

3. メニューボタンを押して予約時刻を設定し、セットボタンを押します。

4. メニューボタンを押してマルチ調理を設定し、セットボタンを押します。



5. メニューボタンを押して調理時間を設定し、セットボタンを押します。

6. メニューボタンを押して温度を設定します。



7. セットボタンを押し、スタート/早炊きボタンを押します。



※マルチ調理などの調理後に炊飯すると、においがご飯に染み込むことがあります。(12ページを参照して自動洗浄を行なってからお使いください。)

炊き上がったご飯の保温

食事をする時

- 保温中にほかほかご飯が食べたい場合は、保温/再加熱ボタンを押すと保温再加熱が開始され、9分後に炊き上がったご飯のようなほかほかのご飯を食べることができます。
- 電源を投入してから待機状態で再加熱をする場合は、ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押して保温に切り替えて、保温/再加熱ボタンを1回押してください。

保温中

表示部の「3H」は保温経過時間が3時間であることを意味します。



再加熱中

表示部の「□」表示がくるくる回り、残りの時間を表示して再加熱をします。

再加熱完了

再加熱が終わると、「保温再加熱が完了しました。ご飯をよくかき混ぜてください。」という音声が流れ、再び保温を進行し保温経過時間を表示します。

保温中に現在時刻を変更する場合は23ページをご参照ください。

- 再加熱機能を頻繁に使用するとご飯が変色されたり乾いたりすることがあります。1日1～2回のみ使用してください。
- 別の電熱器具やガスレンジでご飯を炊いた場合は、ご飯を炊飯器に入れた後、保温/再加熱ボタンを1回押して保温をします。このとき、表示部には「□H」が表示されます。(このように冷えた炊飯器に暖かいご飯を入れて保温する場合はにおいがしたり変色することがあります。)
- 保温24時間経過すると、保温経過時間を点滅で表示して保温が長時間経過したことを知らせます。
- 保温中にふたロックハンドルが「🔓」(解除)の状態であるときは再加熱することができません。ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)の位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押してください。
- 再加熱中にふたロックハンドルを「🔓」(解除)に回す場合には表示部に「E□ 」が表示されます。このとき、再加熱がキャンセルされて保温になります。

メモ

保温時のご注意

- 炊飯直後や保温中にふたを開けるとき、圧力によりふたが開けられない場合があります。ふたを開けるときは圧力弁を傾けて圧力を完全に除去してから開けてください。保温または再加熱時には必ずふたロックハンドルを「🔒」(ロック)にしてください。(ふたロックボタンの破損および保温性能に影響を与えます。)
- 炊飯完了後、ご飯を底面までほぐして保温するとご飯の状態が良くなります。(ご飯の量が少ない場合は、中央にふっくらと集めて保温してください。)
- 保温中に内釜の縁部や蒸気排出口の下端部は部分的にご飯が白く変わって膨れ上がることもあります。この場合はご飯をほぐしてください。

保温温度の調節方法

よくお手入れをして、水を沸かして消毒してもにおいがしたり水滴が付いたり変色したりする場合は保温温度が合っていませんので、保温温度を調節してください。

1

保温中にモードボタンを1回押すか、待機状態でモードボタンを3回押します。表示部が「保温温度設定モード」です。メニューボタンで保温温度を調節した後、セットボタンを押してください。」という音声とともに図のように表示されます。このとき、74は現在の保温温度を表示します。(モードボタンを最初に押すとき、1秒以上押すと設定モードになります。)

2-1

メニューボタンを押すと表示部が
74→75→76→77→78→79→80
のように替わります。
► 押し続けると連続で切り替わります。

2-2

メニューボタンを押すと表示部が
74→73→72→71→70→69
のように替わります。
► 押し続けると連続で切り替わります。

3

希望する温度を設定した後、セットボタンを押すと設定された温度が「保温温度設定が完了しました。」という音声とともに自動的に入力されます。
(取消ボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)

メモ

製品出庫時に設定された基準温度は本説明書と異なることがあります。

温度調整値

1. ご飯が傷んで水っぽい場合：保温温度が低い状態です。保温温度を1～2℃ほど上げます。
2. ご飯がひどく変色し、乾いてにおいがする場合：保温温度が高い状態です。保温温度を1～2℃ほど下げます。

お好み保温機能の調整方法

保温中にふたを開けたとき水が多く垂れたり、ご飯が水っぽくなる場合に使用します。

1

待機状態でモードボタンを4回押します。表示部が「お好み保温設定モード」です。メニューボタンで温度を調節後、セットボタンを押してください。」という音声とともに図のように表示され、初期値を表示します。
(モードボタンを最初に押すとき、1秒以上押すと設定モードになります。)

2-1

メニューボタンを押すと表示部が図のように替わります。(高め)
► 押し続けると連続で切り替わります。

2-2

メニューボタンを押して表示部が図のように変わります。(低め)
► 押し続けていると連続で切り変わります。

3

希望する温度を設定した後、セットボタンを押すと設定された値が「お好み保温設定が完了しました。」という音声とともに自動的に入力されます。
(取消ボタンを押したりボタンを入力しないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。)

1. ふたを開けたときに水滴がたくさんついている場合、メニューボタンを押して設定モードを上げます。(1または2)
2. ご飯が水っぽくなる場合、メニューボタンを押して設定モードを下げます。(−2または−1)

炊き上がったご飯の保温

おやすみ保温モードの設定方法

長期間保温を維持するとき

ご飯の品質(変色、乾き、においなど)の低下予防のために就寝時間(PM10：00～AM04：00)の間に保温モードを低温状態に維持する機能で、必要により設定してください。

設定/解除方法



1 待機状態でモードボタンを6回押すとおやすみ保温モードに切り替ります。
モードボタンを最初に押すときに１秒以上押すと設定モードになります。

2 おやすみ保温設定モードになると、「おやすみ保温設定モードです。メニューボタンでおやすみ保温を選択又は解除しセットボタンを押してください。」という音声が流れます。

3 メニューボタンを押すと「おやすみ保温が選択/解除されました。セットボタンを押してください。」という音声が流れます。希望するモードを選択した後、セットボタンを押してください。

4 おやすみ保温設定モードに切り替わった後、取消ボタンを押すと「機能設定がキャンセルされました。」という音声が流れます。また、何のボタンも入力しないで７秒が経つと「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。

- **本機能の設定時、就寝時間の間に保温温度74℃がOFFになって低温状態に維持されますので就寝時間に保温が必要な場合は設定しないでください。**
  夏季には「おやすみ保温」モード設定をなるべくしないでください。
- **本機能は製品出荷時に解除状態になっていますので必要により設定してください。**

メモ

保温時においがするとき

- よくお手入れをしてください。特に、ふた部のお手入れの状態が悪いと細菌が繁殖して保温時ににおいがすることがあります。
- 見かけ上はきれいでもいたるところに細菌が棲息して保温時、においを発生させることがありますので、においがする場合には自動洗浄(自動殺菌洗浄)メニューを利用して洗浄してください。
  自動洗浄(自動殺菌洗浄)完了後には内釜を必ずきれいに洗ってください。(P.12)
- スープや煮物などの料理をした後、きれいに洗わないで保温をするとご飯ににおいが染み込むことがあります。

現在時刻の合わせ方

現在時刻を下記の要領で合わせてください。　例)現在時刻が午前8時35分の場合

1 電源プラグを差し込み、モードボタンを1回押します。

- モードボタンを１秒以上押すと、時刻設定モードになります。
- 「現在時刻設定モードです。メニューボタンで現在時刻をセットし セットボタンを押してください。」という音声が流れます。



2 メニューボタンを押して時を「8」に合わせ、分を「35」に合わせます。

- ▷ボタンを押すごとに1分ずつ増加します。
- ◁ボタンを押すごとに1分ずつ減少します。
- ボタンを押し続けると、10分ずつ連続で切り替わります。
  (繰り返し機能)
  繰り返し機能を利用して希望する「時」を合わせた後、1分ずつ分を合わせると希望する時刻をより便利に設定することができます。

3 時刻合わせが完了したら、セットボタンを押してください。

- セットボタンを押さずに７秒が経過すると、「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに時刻設定がキャンセルされます。



メモ

リチウムイオンバッテリーについて

- 本製品には停電補償機能と時刻保持機能のために、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。このバッテリーの寿命は約３年ですが、使用環境により異なることがあります。
- 電源プラグを抜いて再び差し込んだときに現在時刻が「12：00」とリセットされる場合は、バッテリーに異常 (放電)がありますのでサービスセンターでバッテリーを交換してください。

停電補償機能について

- 本製品には停電になっても、停電前の状態を記憶する機能があります。再び通電すると、正常に動作します。
- 調理中に停電になった場合は停電している時間の長さによって仕上がりが遅れたり、調理の状態に多少の差が出る場合もあります。
- 保温中に停電になると保温がキャンセルされる場合があります。

保温中の現在時刻の合わせ方

- 保温中に現在時刻を変更する場合は、取消ボタンを押して保温をキャンセルしてからモードボタンを1回押して現在時刻を合わせます。
- 現在時刻の合わせが終わると、保温/再加熱ボタンを１回押して保温します。このとき、表示部には「OH」が表示されます。

音声案内機能の設定と解除

音声ボリュームの調節機能 (音声機能の解除・ボリューム調節)

待機状態でモードボタンを２回押すと設定モードになります。
(モードボタンを最初に押す時、１秒以上押すと設定モード)

1 モードボタンを2回押して音声ボリュームの設定モードになると、表示部に 3 が表示されます。

2 メニューボタンを押して □ が設定されると、音声 が点滅して音声機能が解除されます。



3 メニューボタンを押して 「 1 」から「 5 」までの音声ボリュームを設定することができます。
希望する音量を選択した後、セットボタンを押してください。

夜間音声ボリュームダウンの機能

夜間音声ボリュームダウンの機能は夜間時間(10:00PM～05:59AM)の音声ボリュームを下げる機能で、必要により設定してください。この機能は夜間時間にのみ動作します。

1 待機状態でモードボタンを７回/最初に押すときに１秒以上押すと夜間音声ボリュームのダウンモードになります。



2 夜間音声ボリュームダウンの設定モードになると、案内音声が流れます。

3 メニューボタンを押すと、図のように音量が変わります。
希望する音量を選択した後、セットボタンを押してください。



4 」の状態になると、「夜間音声ボリュームダウン機能が解除されました。」という音声が流れます。
セットボタンを押して機能を解除してください。

5 夜間音声ボリュームダウン設定モードになった後、取消ボタンを押したり何のボタンも入力せずに７秒が過ぎると、「時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」という音声とともに機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。

ボタンロック機能

お手入れ時やお子様の接触による誤作動を防止するためにボタンのロック(LOCK)を設定することができる機能です。

1 調理、予約、保温、再加熱中や待機状態でセットボタンを3秒以上押すと、ボタンのロックが設定されます。

設定方法

2 **設 定**

ボタンのロックが選択された時、「ボタンのロックが選択されました。」という音声が流れます。

解 除

ボタンのロックが解除された時、「ボタンのロックが解除されました。」という音声が流れます。

解除方法

メモ

※ ボタンのロックが設定された状態でセットボタン以外の他のボタンを押すと、電子音が鳴ります。
※ セットボタンを3秒以上押してボタンのロックを解除した後、希望する機能を設定することができます。
※ ボタンのロックが設定された状態で電源をOFFにした後、電源を再投入するとボタンのロック機能は解除されます。

製品のお手入れ

※ 掃除をよくしないと保温中においが発生する原因となります。適宜、掃除してください。
(電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた後に手入れしてください。)
※ 本体・ふたは水気を除去した後、ふきんで拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

分離型カバー及び圧力パッキン

分離型カバーは洗浄後に必ずふたに装着してください。
分離型カバーが装着されないと炊飯、予約炊飯ができなくなります。(保温時警告音発生)

1



内ぶたつまみを矢印の方向に引っ張ると取り外して洗浄が可能です。

2



内ぶたを洗浄する時、カバーの裏面のつまみ部の羽根を引っ張ってつまみを分離し、パッキンも分離します。

3



台所用中性洗剤およびスポンジでよく洗い、かたく絞ったふきんで拭いてください。

4



内ぶたのつまみは内ぶたの裏面からつまみを挿入し、カバーの前面で矢印の方向に引っ張ってはめ込んでください。

5



内ぶたにパッキンを装着する場合、パッキン裏部分の凹部に縁部をはめ込んだ後、まわしながら装着します。

6



内ぶたに取り付ける時には内ぶたのつまみを掘って矢印の方向に内側の溝部に合わせた後、強く押し込んでください。

正しい例



内ぶたの穴部にネジおよび異物を入れないでください。 | 内ぶたの表および裏をよくチェックしてください。

ソフトスチームキャップのお手入れ

炊飯や調理完了直後にはソフトスチームキャップが熱いのでさわらないでください。



1 ソフトスチームキャップを図のように上に引っ張って取り外してください。



2 後ろ面にあるフックを矢印の方向に押して分解し、台所用の中性洗剤およびスポンジでよく洗ってください。



3 ソフトスチームキャップを組立てて差し込む時は前面の溝部を合わせた後、矢印の方向に押して正しく差し込んでください。



4 本体にソフトスチームキャップを装着する時は図のようにソフトスチームキャップを入れた後キャップを押してしっかり固定してください。

圧力ノズル詰まりのお手入れ

圧力弁

異物などで圧力弁の蒸気排出口が塞がると圧力弁が動作しないことがありますので、使用後には掃除用ピンを使用して異物を取り除いてください。

※ 掃除用ピンは圧力弁の蒸気排出口をお手入れをする時にのみ使用してください。他の穴は安全装置ですので、手をふれないでください。



圧力弁のデザインは上記の図とは異なることがあります。

- ふたロックハンドルがロックされた状態「🔒」(ロック)で圧力弁を持ち上げながら矢印の方向(反時計回り)に回して分離します。
- 圧力弁を装着する時は、圧力弁を逆の方向に回して差し込みます。
- 圧力弁が奥まで差し込まれると、圧力弁が自由に動きます。

内釜・付属品

- 台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。

水受け/水滴通路手入れ方法



1 水受けをり外します。



2 マイナスドライバー等を図のように溝に差し込んで矢印の方向に押して取り外します。

3 水路通路キャップおよび水受けをかたく絞ったふきんで拭く、または台所用の中性洗剤およびスポンジで洗ってください。



4 お手入れ後、図のようにA部に合わせて水路通路キャップを押して取り付けてください。



5 水受けを矢印の方向に押して正しく差し込んでください。

製品のお手入れ

ふたが閉まらない時のご注意

ふたを無理に閉めないでください。故障の原因となります。
ふたが閉まらない時は下記を確認してください。



1 内釜が本体に完全にセットされていることを確認します。(内釜の取っ手を本体の溝部に装着してください。)

2 ふた部を上から見た時、ふたロックハンドルが右図のようになるとふたが閉まります。

3 内釜内に蒸気を発生する調理物やお湯などが入っていると、圧力によりふたが閉まりません。このとき、圧力弁を傾けてからふたを閉じ、ふたロックハンドルを回してふたをロックします。

ふたロックハンドルの使用方法について

1 **炊飯や調理時にはふたを閉め、ふたロックハンドル「🔒」(ロック)の位置に確実に回してください。**
機能表示部に「🔒」が表示されます。これはふたがしっかりと閉じられ圧力炊飯を選択することができるように表示する安全装置の機能です。

2 **炊飯や調理完了後、ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)から「🔓」(解除)に回した後、ふたロックボタンを押してふたを開けてください。**
製品内部の蒸気が完全に排出されないと、ふたロックハンドルが「🔒」(ロック)から「🔓」(解除)に回せません。このとき、ふたロックハンドルを無理に回さないで傾けて内部蒸気を完全に排出させた後、再び操作してください。

3 **ふたを開閉する時は、常にふたロックハンドルの位置を「🔓」(解除)にしてください。**

メモ

「🔒」が点灯しないと、炊飯/早炊き、予約ボタンが動作しません。正しく「ロック」位置に回してください。

ふた部を上から見た時、ふたロックハンドルが「🔒」(ロック)位置になっているとふたがロックされている状態です。

圧力

本体のお手入れ



内釜 内釜の外側や底面の異物や水分はきれいに拭き取ってください。粗いたわし、ブラシ、研磨剤などはコーティングが剥がれることがありますので台所用中性洗剤と柔らかい布またはスポンジで拭いてください。



内ぶた 内ぶたに水が付いている場合は、かたく絞ったふきんで拭いてください。
ふたの縁部は金属ですのでお手入れの際にご注意ください。



パッキン パッキンは、お手入れの際に引っ張って外さないようにしてください。パッキンは外さないやさしく拭いてください。部分的に外れている箇所は、指で押してふたの凹部に奥まで差し込んでください。



クリーンスチームベント 使用前後にクリーンスチームベントが塞がらないようにきれいに拭いてください。お手入れの際にやさしく拭き、無理に抜かないでください。使用前後にクリーンスチームベントの連結状態をチェックしてください。



本体水溜まり部 調理時に発生する水は蒸気排出口を通じてこの部分にたまるように設計されていますので、調理が終わったら、かたく絞ったふきんで拭いてください。



本体内部 温度感知器に異物が付着している場合は、金属板を傷つけないように注意して取り除いてください。

こんな表示のとき

使用方法が正しくなかったり、製品に異常が発生したときは下記のようにエラーが表示されます。
サービスセンターにお問い合わせになる前に下記の事項をご確認ください。

エラー表示	確認事項	措置事項
⌊⌋	・内釜が本体にセットされていますか？	・内釜が入っていない状態ではボタンの操作ができません。内釜を正しくセットしてください。
E01	・ふたロックハンドルを「🔒」(ロック)に回してありませんか？ ・「ロック」表示が点灯していますか?	・ふたロックハンドルを完全に「🔒」ロック)に回します。 ・ふたロックハンドルが完全にロックされていない場合はスタート/早炊き、保温/再加熱のボタンが機能しません。
E03	・炊飯時間があまりにも長くありませんか？	・製品に異常が発生(ヒーター断線、熱量不足など)し、長時間完了されない時に表われる表示です。電源を切って、サービスセンターにお問合せください。 ・水のみで長時間加熱する場合に「E03」が表示されるのは正常です。
E_0	・保温、再加熱状態で内釜がなかったり、取り付け・取り外しカバーや異物によって内釜があると感知した場合に表示されます。	・本体に専用の内釜を入れてください。 ・持続的に表示される場合、サービスセンターにお問合せください。
13:Ho	・予約設定時間が13時間を超えていませんか？	・13時間以内で設定してください。
E_U & 00	・マイコンの電源に異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問合せください。
E_E & 00	・機能センサーに異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問合せください。
EUF	・マイコンの内部メモリーに異常があるときに表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問合せください。
保温中「H:F」 炊飯中「H:P」	・スタート/早炊き、保温/再加熱のボタン操作のときの電源または製品の異常です。	・持続的に表示される場合、サービスセンターにお問合せください。
E__	・温度感知器または冷却ファンに異常がある場合に表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問合せください。
✻	・冷却ファンに異常がある場合に表示されます。	・電源を切った後、サービスセンターにお問合せください。
Edo	・調理後、電源が入った状態で一回もふたロックハンドルを「🔓」(解除)に回さずに保温がキャンセルされた状態(待機状態)でスタート/早炊きボタンを押していませんか？	・ふたロックハンドルを「🔓」解除)に回した後、再び「🔒」(ロック)の位置に合わせてください。

故障かな？と思ったとき

▼ サービスセンターにお問い合わせになる前に下記の事項をご確認ください。

	症状	確認事項	措置事項
炊飯	調理ができない	・スタート/早炊きボタンを押しましたか？ ・調理中、停電になりましたか？	・メニュー選択後、必ずスタート/早炊きボタンを1回押して表示部に「【 】」と表示されたか確認してください。 ・停電補償機能については23ページをご参照ください。
炊飯	ご飯がぱさぱさする時または硬めのご飯と柔らかめのご飯が同時にできる場合	・計量カップで計量しましたか？ ・水量は正確にしましたか？ ・お米はきれいに洗いましたか？ ・お米を長時間水につけすぎていませんか？ ・お米を購入してから日数が経っていませんか？	・10～11ページを参照して正しく計量してください。 ・水を多めに入れて炊飯してください。
炊飯	豆(雑穀／玄米)が生煮えた時	・豆(雑穀)が乾きすぎていませんか？	・豆(雑穀)を増やしたり煮たりしてから雑穀メニューで炊飯してください。雑穀の種類に応じて生煮えることがあります。
炊飯	ご飯が、硬いやわらかい	・メニューの選択は正しかったですか？ ・水加減は正確にしましたか？ ・ご飯を蒸らすときに外ふたを開けていませんか？	・メニューを正しく選択してください。 ・水加減を正確にしてください。(P.13) ・炊飯完了音が鳴り圧力を完全に抜いてから外ふたを開けて、ご飯をよくほぐしてください。
炊飯	ご飯がひどく焦げる	・温度感知器、内釜の外側にご飯粒がかたくくっついていたり、異物がついていませんか？ ・「お好み炊き分け」または「お好み炊飯」機能を設定していませんか？	・温度感知器、内釜の外側の異物を取り除いてください。(P.28) ・必要により「クックお好み炊きわけ」または「クックお好み炊飯」機能を解除又は設定した後、調理してください。(P.16～17)
炊飯・調理	炊飯中にふきこぼれる	・計量カップで計量しましたか？ ・水加減は正確にしましたか？ ・メニューの選択は正しかったですか？	・13ページを参照して正しく計量してください。
炊飯・調理	炊飯または調理中、取り消しボタンが押せない	・内釜の内部が熱くないですか？ ・ボタンロックが設定されていませんか？	・炊飯または調理中にやむを得ず取り消す場合、取消ボタンを2秒間押して炊飯または調理をキャンセルします。 ・炊飯または調理がキャンセルされると、自動蒸気排出装置で蒸気を排出しながら内容物が飛散することがありますので顔や手などをやけどしないようにご注意ください。 ・セットボタンを3秒以上押してボタンロック機能を解除します。
炊飯・調理	調理や保温時、音がする	・調理時、「ブーン」という音がしませんか？ ・調理および保温中、「チー」という音がしませんか？	・内部部品の熱を冷やすために送風モーターが動作する音です。正常です。 ・調理や保温中に「チー」という音はＩＨ圧力炊飯器が動作するときに出る音です。正常です。
炊飯・調理	調理直後や保温中ににおいがする	・マルチ調理などをした後、十分にお手入れをしましたか？	・26～28ページを参照して内ぶたのパッキンをきれいに拭いてからご使用ください。

	症状	確認事項	措置事項
保温中	保温中、においがする	・外ぶたをきちんと閉じましたか？ ・保温中プラグをコンセントから抜いていませんか？ ・12時間以上保温したり、又はあまりに少ないご飯を保温していませんか？ ・しゃもじまたは冷えた調理物、他の種類のご飯を入れて保温していませんか？	・ふたを完全に閉じてください。 ・保温中は電源プラグをいつも差した状態にしてください。 ・白米の保温時間はなるべく12時間以内にしてください。あまりに少ないご飯の保温はしないでください。 ・白米と発芽玄米以外のメニューと冷えたご飯は保温しないでください。
	保温中、保温経過時間の表示が点滅する	・保温後、24時間が経過していませんか？	・保温後24時間経過以降から保温経過時間を点滅して表示します。ただし、発芽酵素玄米メニューは72時間経過以降から保温経過時間を点滅して表示します。
	保温中、ご飯が冷める場合	・保温をおやすみ保温モードに設定していませんか？	・必要によりおやすみ保温モードを解除又は設定した後、保温してください。
予約	予約調理時間が合わない	・現在時刻は合っていますか？ ・午前と午後の選択が間違っていませんか？ ・予約時間の設定を現在時刻から13時間を超えていませんか？	・現在時刻が正しくないと予約時刻に出来上がりません。現在時刻を合わせてください。(P.23) ・午前、午後を確認してください。 ・最大予約時間は13時間までです。(P.15)
その他	外ぶたが閉まらない	・ふたロックハンドルの表示(🔒)が「🔓」(解除)の方にありませんか？ ・内釜にご飯または調理済みの熱い食品が入っていませんか？ ・内釜が本体に完全にセットされていますか？	・ふたロックハンドルを「🔓」(解除)に回してください。 ・圧力弁の上部分を手前に傾けた後、ふたを閉じてください。 ・内釜の取っ手を左右に回して本体に完全にセットします。
	ふたロックハンドルが「🔓」(解除)の方に回らない	・炊飯または調理中にふたロックハンドルを回していませんか？ ・蒸気が完全に排出していない状態でふたロックハンドルを回していませんか？	・炊飯または調理中はふたが開きません。ふたを無理に開けないでください。やむを得ずふたを開ける場合は、取り消しボタンを2秒間押してキャンセルした後、圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてから開けてください。 ・圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてからふたを開けてください。
	ふたロックハンドルが「🔓」(解除)の位置になっているのに開かない	・圧力弁を完全に傾けていますか？	・圧力のためです。 ・圧力弁を手前に傾けて蒸気を完全に抜いてからふたを開けてください。
	ふたの間から蒸気が漏れたり「ピー」という音がする場合	・パッキンに異物(ご飯粒など)が付着していませんか？ ・パッキンが古くなっていませんか？	・パッキンをぬれふきんややわらかい布できれいに拭いてからお使いください。 ・パッキンの辺りはいつもきれいにしてください。 ・蒸気が漏れた場合、すぐ取り消しボタンを2秒間押し 蒸気を抜いた後、電源プラグを抜いて使用を中止し、サービスセンターにお問合せください。 ・パッキンは使用方法および回数により1～3年使用したら交換してください。パッキンが傷むと、蒸気が漏れて調理ができなくなる場合もあります。

保証とアフターサービス

製品の保証について

1 この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 期間はお買い上げの日から3年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
※内釜・パッキンなどの消耗品や、付属品は有料になります。

3 保証期間後の修理は販売店またはサービスセンターにご相談下さい。
保証期間後、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

警告

故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけてください。

警告

ご自分での修理はしないでください。大変危険です。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

圧力炊飯するため、PSCマークとSGマークを取得しています。

PSCマーク
経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力釜及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。

SGマーク
製品安全協会が定めた「家庭用の圧力釜及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル 0120-0141-98
受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）

輸入総販売元 株式会社 ハヌ
〒108-0073
東京都港区三田3-4-12
三田MTビル3階

仕様

区 分	6合炊き(1.08L)製品
炊飯容量（白米）	0.18L(1合)～1.08L(6合)
定格消費電力	1040W
定格電圧及び電流	交流 100V 50~60Hz、10.4A
調整装置の圧力	78.4kPa(0.8kgf/㎠)
安全装置の圧力	117.6kPa(1.2kgf/㎠)
製品の大きさ	36.7㎝(奥行き)X27.4㎝(幅)X24.7㎝(高さ)
重 量	5.5kg
温度ヒューズ	169℃
最大炊飯量	1.08L
区分名	B
蒸発水量	39g
年間消費電力量	50.005kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	137Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	35Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	4.3Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	4.1Wh

容 量

コース	白米	もちもち白米	白米早炊き	もちもち白米早炊き	炊き込み	玄米雑穀	ソフト玄米	ソフト玄米早炊き	発芽玄米	すしめし	おかゆ
容量	0.18L~1.08L	0.18L~1.08L	0.18L~0.72L	0.18L~0.72L	0.36L~0.72L	0.18L~0.72L	0.36L~0.72L	0.36L~0.72L	0.36L~0.72L	0.36L~0.72L	0.09L~0.27L

付属品	取扱説明書、レシピブック、しゃもじ、計量カップ、蒸し器、掃除用ピン

- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいてます。）
- 実際にお使いなる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 一回当たりの炊飯時消費電量は、白米ふつうコース、一時間当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時の電力量です。

Memo

CUCKOO

always new

長年ご使用のＩＨ圧力マルチジャー炊飯器の点検を！

こんな症状はありませんか

・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
・こげ臭い匂いがする。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはサービスセンターに点検をご相談ください。

お客様サービスセンター

電話 フリーダイヤル 0120-0141-98

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00

月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）

輸入総販売元 株式会社 ハヌ

〒108-0073

東京都港区三田3-4-12

三田MTビル3階

383-823C Rev.7